



## Instruções de Aplicação para Bona Craft Oil Neutro

Estas instruções são para o uso do Bona Craft Oil neutro, Bona Craft Oil Pure, sobre pavimentos de madeira sem tratamento. Para outro tipo de uso, consultar instruções separadas.

### Preparação

Assegurar-se que o pavimento de madeira esteja aclimatado ao ambiente de uso final, bem lixado, seco e sem pó de lixagem, cera ou outros contaminantes. Deixar o produto adquirir a temperatura ambiente e **remover** o recipiente antes de usar. As condições ótimas de aplicação estão entre 20-25°C e 30-60% de humidade relativa do ar. As altas temperaturas e a baixa humidade reduzem o tempo de secagem, baixas temperaturas e alta humidade prolongam o tempo de secagem. **Temperatura mínima de uso 16°C.**

### Programa

- 1-2 aplicações, uma seguida de outra, de Bona Craft Oil.

### Aplicação

1. Aplicar o óleo com suavidade com um aplicador de rasqueta de borracha, uma espátula de aço inoxidável ou uma almofada de lã Bona.
2. Após 15-30 minutos, aplique outra demão de óleo até que a superfície fique saturada, isto é até que a madeira não absorva mais óleo. O número necessário de tratamentos depende do tipo de madeira, mas 1-2 tratamentos costumam ser suficientes.
3. Abrilhantar o pavimento em direções alternadas usando uma máquina de polir (150 revoluções / minuto) e uma almofada de cor verde.
4. Eliminar imediatamente o excedente de óleo com um pano de algodão e deixar secar a superfície pelo menos 24 horas sem tráfego pedonal.

**PERIGO:** O ÓLEO BONA OIL CRAFT CONTÉM ÓLEOS SECANTES. ISTO IMPLICA UM RISCO DE AUTO-IGNIÇÃO. OS PANOS USADOS, TRAPOS E SIMILARES DEVEM METER-SE EM ÁGUA OU EM RECIPIENTES METÁLICOS SELADOS.

**Conselho:** Para conseguir melhores resultados polir o pavimento de madeira com Bona WoolPad (300 rev. / min.) entre 6-18 horas após a aplicação do óleo final. Se o pavimento tem um aspeto desigual, agregar uma pequena quantidade de óleo num pano de algodão, colocá-lo debaixo da máquina e polir o pavimento. Após 1 hora, polir novamente com um pano de algodão limpo.

**Tempo de secagem (a 20°C/60% RH) :** 24 h, em madeiras exóticas terá que esperar um tempo de secagem maior a baixa temperatura. O compartimento pode mobilar-se normalmente após 1-2 dias; mas terá que esperar aproximadamente 1 semana antes de cobrir a superfície com tapetes ou limpar com utensílios humedecidos.

### Manutenção

Limpar o pavimento regularmente com um trapo seco e / ou aspirador. Quando for necessário, limpar com mopa humedecida em Bona Soap, acrescentada à água de limpeza. Nota: Limpar sempre da forma mais seca possível.

Para a manutenção e conservação da superfície utilize Bona Care Oil. A frequência desta operação determina-se, de acordo com o nível de desgaste e pode variar desde 3 anos num ambiente doméstico, até um par de vezes ao ano num ambiente comercial.

Instruções de manutenção detalhadas em [www.bona.com](http://www.bona.com)

**Bona**<sup>®</sup>



## Instruções de Aplicação para Bona Craft Oil Neutro

### Aviso Importante

A informação proporcionada elabora-se de acordo com o standard atual e não pretende ser completa. O utilizador é responsável de determinar, que o produto e as recomendações que aqui se estabelecem, são as indicadas para o projeto, o tipo de madeira e o seu estado, antes da utilização. Bona só pode garantir o produto entregue. A sua aplicação profissional, e, portanto o sucesso dos produtos, fica fora do nosso controlo. Em caso de dúvida, realizar uma prova preliminar ou pôr-se em contacto com o serviço técnico de Bona. O utilizador deve ler e compreender toda a informação contida nas etiquetas das embalagens e as folhas de informação de segurança, antes de utilizar este produto.