

Bona FlexiSand

Ficha Técnica



Lixagem

Especialmente concebida para profissionais de soalhos de madeira, a Bona Flexisand tem um motor de duas velocidades, um sistema de discos intermutáveis e concepção ergonómica.

Campo de aplicação:

Para lixagem de soalhos de madeira e soalhos de parquet, lixagem entre camadas, lixar e revestir, distribuir óleo e polir soalhos oleados e efectuar a respectiva limpeza.

Características

- Chassis resistente com canal de pó integrado.
- Potente motor de duas velocidades
- Rodas grandes para facilitar o transporte
- Punho completamente ajustável. Posição de trabalho confortável independentemente da altura do utilizador.
- Punhos de transporte ergonomicamente posicionados
- Preparada para adaptar à DCS
- Disco multi-funções
- Contador horário
- Tomada com alimentação para acessórios



Informações Técnicas

Potência:	1100 Watt 230 Volt
Rpm:	163/290
Peso:	45 kg (40 kg com remoção do peso extra)
Disco:	tamanho 407 mm/ 16"

Para informação técnica adicional, por favor consultar o manual da máquina.

Elementos incluídos:

Bona FlexiSand	ASO310000
Máscara facial – tampões para orelhas compl.	ASO991232
Chave de caixa (ferramenta)	ASO990819
Cabo extensível 10m	ASO904023
Tubo de pó	ASO316600
Extra peso (excepto U.S)	ASO319901

Manual e garantia de assistência

Novembro 2009

Esta ficha técnica substitui as versões anteriores

Bona[®]

Bona FlexiSand

Ficha Técnica



Lixagem

Etiqueta de código de barras

Prato da escova de selagem

ASO312102

Conjunto de 16" de accionamento de almofadas (Prato e anel de espuma) ASO312501

Tratamento

Fixar o tubo e o anel de aspiração à máquina quando utilizada para lixar. Qualquer unidade de aspiração pode ser usada mas para obter os melhores resultados isentos de pó, usar DCS 70 ou Bona S20.

É possível lixar de diversas formas usando diferentes produtos de lixagem. O interruptor do comutador de velocidade tem duas posições, I e II. I é a velocidade mais baixa para lixar e olear e II é para polir.

Antes de ligar a máquina, baixar os punhos o mais possível para obter uma posição de trabalho confortável. Ligar a máquina.

Para controlar a máquina, levantar ou baixar os punhos ligeiramente. Em seguida a máquina deslocar-se-á para a direita ou esquerda (para cima faz a máquina deslocar-se para a direita e para baixo para a esquerda).

Quando estiver a lixar um soalho de madeira com a FlexiSand não tem que seguir nenhum trajecto em particular. Para a frente ou para trás, direita ou esquerda, a decisão é sua. Para garantir que nenhuma área fica por lixar ou que determinadas áreas são mais lixadas que outras é sensato assumir um padrão metódico. Primeiro numa direcção ao longo da sala e em seguida noutra direcção.

Recordar que quanto maior a granulometria mais difícil é controlar a máquina. Para se familiarizar com a máquina, será útil experimentá-la a primeira vez com uma almofada branca e sem disco de lixagem.

A Bona Scrad fixa-se sob uma almofada de nylon ao prato de fixação através da asa Scrad que se encontra na parte de baixo.

A tela é melhor acoplada ao prato de fixação através de uma almofada. Colocar a tela no soalho, por cima desta uma almofada e no topo o prato de fixação. Colocar a FlexiSand com o conjunto central em cima do prato e ligar a máquina durante um instante. O conector agarrará a abertura central do prato.

Limpeza

Usar uma almofada para fazer a limpeza, escolhendo a cor adequada de acordo com a tarefa e lembre-se de usar uma quantidade de água muito reduzida nos soalhos de madeira.

Óleo

Quando polir uma superfície tratada com óleo, ou outro produto de polimento, seguir as recomendações do fabricante. Depois de polir o óleo com uma almofada e de ter passado o

Novembro 2009

Esta ficha técnica substitui as versões anteriores

Bona[®]

Bona FlexiSand

Ficha Técnica



Lixagem

tempo necessário, envolver uma almofada limpa num trapo ou num pano e começar a polir a superfície do soalho até se obter o resultado desejado. Usar a opção de alta velocidade.

Aviso: Risco de auto-combustão. Panos usados, trapos e produtos semelhantes devem ser colocados em água ou fechados em embalagens metálicas.

Recomendação

Se não é um utilizador experiente, a primeira vez que utilizar a máquina faça-o com a almofada branca ajustada, sobre uma superfície macia, a baixa velocidade. A fricção é mais reduzida e a máquina mais fácil de controlar. Quanto mais baixos estiverem os punhos, mais fácil é controlar a máquina.

Lembre-se sempre de limpar a máquina por baixo depois de trabalhar com óleo. As peças da parte debaixo da máquina podem contaminar a próxima superfície de trabalho. Por exemplo, os resíduos de óleo na superfície do soalho podem afectar a aderência de um acabamento ou a sua aplicação.

O cabo deve ser mantido limpo e sem danos. Se for utilizado um disjuntor com ligação à terra, ligar a tomada para proteger simultaneamente a máquina e o cabo. Existe um micro-disjuntor na parte inferior do guiador para impedir a máquina de começar a trabalhar quando o manípulo está na vertical.